

**U:fonův mobilní telefon**

**SLIM HK-668B**

**CDMA2000 1x 450 MHz, L-band**

v.1.0

# OBSAH

|           |   |           |                               |
|-----------|---|-----------|-------------------------------|
| <u>4</u>  | <u>ÚVOD</u>                               | 16        | Ukončení volání               |
| <u>5</u>  | <u>INSTRUKCE</u>                          | 16        | Přijmutí a odmítnutí hovoru   |
| <u>7</u>  | <u>INFORMACE O TELEFONU</u>               | 17        | Seřízení hlasitosti sluchátka |
| 7         | Vybalení                                  | 17        | Identifikace volajícího       |
| 8         | Vzhled telefonu                           | 17        | Tichý režim                   |
| 9         | Definice tlačítek                         | 17        | Uzamčení klávesnice           |
| 11        | Popis ikon                                | <u>18</u> | <u>NABÍDKA</u>                |
| <u>11</u> | <u>ZAČÍNÁME</u>                           | <u>19</u> | <u>TELEFONNÍ SEZNAM</u>       |
| 12        | Instalace baterie                         | 19        | Najít                         |
| 13        | Nabití baterie                            | 20        | Přidat nový záznam            |
| 14        | Indikátor slabé baterie                   | 20        | Skupina                       |
| 15        | Zapínání/vypínání telefonu                | 21        | Zrychlená volba               |
| 15        | Volání                                    | 21        | Výpis hovorů                  |
| 16        | Rychlá volba                              | 22        | Kopírování kontaktů           |
| 16        | Opětovná volba naposledy vytočeného čísla | 23        | Odstranit vše                 |
| 2         |   |           |                               |

24 ZPRÁVY

- 24 Nová zpráva
- 25 Doručené
- 27 Odeslané
- 28 Koncepty
- 28 Šablony
- 28 Kopírování
- 28 Smazat vše
- 29 Nastavení

31 NÁSTROJE

- 31 Kalkulačka
- 31 Stopky
- 31 Světový čas

32 NASTAVENÍ

- 32 Zvuky
- 33 Displej
- 34 Hovory nastavení
- 36 Telefon nastavení
- 37 Zabezpečení
- 37 Reset

- 37 Informace SW

38 Aplikace

- 38 Internet
- 39 Hra

40 ORGANIZÉR

- 40 Kaledář
- 41 Budík
- 41 Poznámky
- 42 Biorytmus

43 PSANÍ TEXTU

- 43 Změna vstupního textového režimu
- 44 Režim češtiny
- 44 Režim 123
- 45 Režim symbolů

46 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

48 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Úvod

Než začnete telefon používat, pozorně si přečtěte uživatelskou příručku, abyste se naučili používat všechny funkce.

Použití neautorizovaného příslušenství, např. nabíječky, baterie nebo antény třetí strany, může způsobit poškození vašeho mobilního telefonu a/nebo vašeho zdraví.

**POZOR: Používejte pouze nabíječky určené pro tento telefon. Při použití neschválené nabíječky může dojít k trvalému poškození telefonu, na které se nevztahuje záruka. Základní parametry nabíječky jsou: 5V; 500mA !!!**

Společnost Mobilkom, a.s. si vyhrazuje právo provádět změny a zlepšení jakéhokoli z výrobků popsaných v tomto návodu bez předchozího oznámení.

**Na prvním místě je bezpečnost na silnici.** Mobilní telefon nepoužívejte, když řídíte.

**Telefon vypněte v letadle.** Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení. Jejich používání v letadle je nebezpečné.

**Telefon vypněte v nemocnici.** Dodržujte veškeré předpisy nebo pravidla. Telefon vypněte v blízkosti zdravotnického zařízení.

**Respektujte zvláštní předpisy.** Dodržujte veškeré zvláštní předpisy platné v jakékoli oblasti a svůj telefon vždy vypněte, je-li jeho použití zakázané nebo když telefon může způsobit rušení nebo nebezpečí.

**Rušení.** Na všechny bezdrátové telefony může působit rádiové rušení, které může ovlivnit jejich činnost.

**Používejte kvalifikovaný servis.** Zařízení smí opravovat jen kvalifikovaní servisní pracovníci.

**Anténa.** Zbytečně se nedotýkejte antény, když je telefon zapnutý.

|

6

### VYBALENÍ

Děkujeme vám za nákup přístroje SLIM HK-668B. Zkontrolujte, zda jste telefon obdrželi se všemi nezbytnými součástmi, viz seznam níže. Je-li výrobek vadný nebo chybí-li nějaká součást, okamžitě kontaktujte prodejnu, v níž jste telefon koupili.

1. telefon
2. li-ion baterie
3. cestovní nabíječka (s USB kabelem)
4. uživatelská příručka

VZHLED TELEFONU













**DEFINICE TLAČÍTEK**


| Tlačítko                                      | Popis  |
|---|--|
| [VOLÁNÍ]                                      | Používá se k volání nebo příjmu příchozího volání.   |
| [KONEC HOVORU]                                | Ukončuje se jím volání, ruší funkce a zapíná/vypíná napájení.  |
| [LEVÉ OVL. TLAČÍTKO]<br>[PRAVÉ OVL. TLAČÍTKO] | Používá se k volbě funkcí zobrazených v dolní části displeje. [LEVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO] ovládá možnosti zobrazené v levé části displeje a [PRAVÉ OVLÁDACÍ TLAČÍTKO] ovládá možnosti zobrazené v pravé části displeje.   |
| [NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO]                          | Pomocí tohoto tlačítka se pohybuje kurzorem. Jeho stisknutí „nahore“ v pohotovostním režimu aktivuje „internetový prohlížeč“, stisknutí „vlevo“ umožňuje vstup do „SMS menu“, stisknutí „vpravo“ umožňuje přístup k „nastavení zvuků“ a stisknutí „dole“ umožňuje otevření „MĚ NABÍDKY“. |
| [OK]  | Používá se ke změně obrázku na pozadí v klidovém režimu. Používá se k volbě funkce v režimu nabídky a k jiným aktivacím.   |
| [1]-[0]                                       | Používají se k zadávání čísel.   |
| * / #   | Tlačítko „*“ přepíná telefon do tichého režimu a zpět. Tlačítko „#“ zamyká klávesnici v klidovém režimu.   |

## DEFINICE TLAČÍTEK



**POPIS IKON**

| Ikona  | Popis   |
|--|---|
|  Anténa       | Zobrazuje sílu přijímaného signálu. Aktuální síla signálu je indikována počtem sloupečků zobrazených na displeji. Pozn.: Pokud je namísto anténky zobrazeno písmeno „R“, SIM karta není vložena nebo je vložena špatně. V tomto stavu je možné uskutečnit tísňová volání. |
|  Chybí služba | Telefon nepřijímá rádiový signál.   |
|  Používá se   | Probíhá volání.   |
|  Zpráva       | Indikuje přijetí textové zprávy nebo nepřečtenou zprávu.  |
|  Baterie      | Indikuje úroveň nabití baterie.   |
|               | Je nastaven budík, událost nebo upozornění.   |
|               | Ikona tichého režimu.   |
|               | Ikona stylu vyzvánění.  |


Pozn.: Pokud máte tlačítkem „\*“ aktivovaný tichý režim (je zobrazena ikona ) , ostatní vyzváněcí režimy jsou potlačeny, dokud tichý režim opět nevypnete!!!

### INSTALACE BATERIE KARTY SIM

1. Vysuňte kryt baterie na spodní straně přístroje (pokud je vložen) zatlačením na šipku krytu v jejím směru. Pod krytem naleznete místo a obrázek, jak vložit SIM kartu. Vložte ji.



2. Vložte baterii do telefonu. Nejprve zasuňte výstupek na spodní straně baterie do odpovídajících štěrbin a pak tlačte kryt baterie proti zadní části telefonu, dokud nezaklapne na místo.



3. Zasuňte kryt baterie podle obrázku.



#### **NABÍTÍ BATERIE**

1. Před prvním použitím telefonu musíte baterii zcela nabít. Vybitá baterie bude zcela nabitá asi za tři hodiny.
2. Zatímco se baterie nabíjí, lze telefon používat.
3. Zkompletujte nabíječku, která se skládá z USB kabelu a těla nabíječky. Velký USB konektor zasuňte do těla nabíječky.
4. Malý USB konektor připojte k boku telefonu.
5. Nabíječku připojte do zásuvky.
6. Během nabíjení baterie se zobrazuje hlášení o nabíjení.
7. Po dokončení nabíjení ikona baterie ukáže plnou kapacitu a zobrazí se hlášení o dokončeném nabíjení. Pak odpojte nabíječku od síťové zásuvky.
8. Nabíječku odpojte od telefonu vytažením konektoru.

**POZNÁMKA:** Je-li baterie zcela vybitá, může se stát, že telefon nebude několik minut zobrazovat nabíjecí obrazovku, i když bude nabíječka připojená. Tento jev je normální. Stačí v nabíjení několik minut pokračovat a telefon nabíjecí obrazovku zobrazí.

#### **INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE**

1. Je-li baterie slabá a zbývá jen několik minut času pro volání, indikátor baterie vám to oznámí blikáním ikony prázdné baterie a uvidíte zobrazené hlášení „Baterie je vybita“.
2. Až bude baterie příliš vybitá pro provoz telefonu, přístroj se sám vypne.

### **ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ TELEFONU**

Až budete připraveni svůj telefon zapnout, stiskněte tlačítko [KONEC HOVORU]. Zadejte číslo PIN. Jakmile telefon nalezne signál, objeví se ikona antény. Po zapnutí telefon přejde do klidového režimu. Pak můžete volat a přijímat volání. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko [KONEC HOVORU], dokud se telefon nevyklopne po ukončení animace.

### **VOLÁNÍ**

Ujistěte se, že je telefon zapnutý a nachází se v klidovém režimu.

Zadejte telefonní číslo pomocí odpovídajících číselných tlačítek na klávesnici.

Nesprávně zadanou číslici odstraníte ovládacím tlačítkem [SMAZAT], které maže poslední číslici. Stisknutím a podržením ovládacího tlačítka [SMAZAT ODSTRANIT] alespoň na dvě sekundy, vymažete všechny číslice.

Až budete mít zadané celé číslo (včetně případných oblastních nebo mezinárodních předvoleb), stiskněte tlačítko [VOLÁNÍ]. Je-li k dispozici služba, zahájíte tím volání.

Kromě toho můžete aktivovat volání přímo z telefonního seznamu nebo paměti.

**RYCHLÁ VOLBA**

Tato vytáčeká funkce vám umožňuje volit čísla z vašeho telefonního seznamu přiřazená tlačítkům 1-100.

Stiskněte tlačítko s první číslicí a pak stiskněte a podržte tlačítko s poslední číslicí volaného čísla. Pokud jste uložili telefonní číslo odpovídající vámi stisknuté číslici, v horní části displeje se zobrazí osoba a jméno. Tato funkce je dostupná pouze pro kontakty uložené v paměti telefonu.

**OPĚTOVNÁ VOLÁNÍ NAPOSLEDY VYTOČENÉHO ČÍSLA**

Stisknutí tlačítka [VOLÁNÍ] zobrazí seznam až třiceti posledních volání. Zvolte číslo pomocí [NAVIGAČNÍHO TLAČÍTKA] a ještě jednou stiskněte tlačítko [VOLÁNÍ].

**UKONČENÍ VOLÁNÍ**

Až skončíte volání, krátce stiskněte tlačítko [KONEC HOVORU].

**PŘIJMUTÍ A ODMÍTNUTÍ HOVORU**

Chcete-li přijmout příchozí volání, stiskněte tlačítko [VOLÁNÍ]. Stisknutí tlačítka [KONEC HOVORU] během příchozího volání vypne vyzvánění telefonu. Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte tlačítko [KONEC HOVORU] ještě jednou.



**SEŘÍZENÍ HLASITOSTI SLUCHÁTKA**

Chcete-li během volání upravit hlasitost sluchátka, stiskněte [NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO] nahoru nebo dolů.

**IDENTIFIKACE VOLAJÍCÍHO**

Identifikace volajícího (ID volajícího) zobrazuje číslo, z něhož přichází aktuální volání, pokud volající zobrazení svého čísla nezakázal. Pokud se vám na displeji nezobrazí žádné číslo, volající zobrazení svého čísla zakázal.

**TICHÝ REŽIM**

Stisknutím a podržením tlačítka [\*] telefon přepnete do tichého režimu. V tomto režimu se všechna upozornění mění na vibrační a je vypnutý zvuk klávesnice. Pro návrat do normálního režimu znovu stiskněte a podržte [\*], dokud se nezobrazí hlášení.

**UZAMČENÍ KLÁVESNICE**

Uzamčení klávesnice aktivuje stisknutím tlačítka [#] dokud telefon nezobrazí hlášení o aktivaci ochrany klávesnice. Budete-li chtít tuto funkci deaktivovat, zadejte číslo „123“, jak napovídá hlášení.

| <b>NABÍDKA</b>  |   |  |
|---|---|--|
| <b>TELEFONNÍ SEZNAM</b>   | <b>ZPRÁVY</b>   | <b>NÁSTROJE</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Najít</li> <li>-Přidat nový</li> <li>-Skupina</li> <li>-Zrychlená volba</li> <li>-Výpis hovorů</li> <li>-Kopírování kontaktů</li> <li>-Vymazat vše</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nová</li> <li>-Doručené</li> <li>-Odeslané</li> <li>-Koncepty</li> <li>-Šablony</li> <li>-Kopírování</li> <li>-Mazání</li> <li>- Nastavení</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kalkulačka</li> <li>-Stopky</li> <li>-Světový čas</li> </ul>               |
| <b>NASTAVENÍ</b>  | <b>APLIKACE</b>   | <b>ORGANIZÉR</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zvuk</li> <li>-Displej</li> <li>-Hovory nastavení</li> <li>-Telefon nastavení</li> <li>-Zabezpečení</li> <li>-Reset</li> <li>-Informace SW</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Internet</li> <li>-Hry</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kalendář</li> <li>-Budík</li> <li>-Poznámky</li> <li>-Biorytmus</li> </ul> |

## TELEFONNÍ SEZNAM

### NAJÍT

Pomocí této položky v nabídce si můžete zobrazit celý telefonní seznam a najít v něm požadovaný záznam. Můžete hledat podle jména nebo podle čísla.

- **Podle jména**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit seznam uspořádaný podle jmen. Umožňuje vám zobrazit celý telefonní seznam.
- **Chcete-li zobrazit celý seznam, pohybujte se v něm nahoru a dolů.**  
Telefon zobrazí jména a telefonní čísla z celého telefonního seznamu.
- **Rychlá volba**  
Při zadání určitého znaku se zobrazí jména, která začínají tímto znakem.

### **PŘIDAT NOVÝ (ZÁZNAM)**

Tato položka v nabídce vám umožňuje uložit telefonní číslo do telefonu (paměti přístroje SLIM HK-668B) nebo na kartu SIM.

**Pokud zvolíte možnost „Telefon“**, telefonní čísla budou ukládána do paměti přístroje. Ukládanými položkami budou: „JMÉNO“, „Č. MOBILNÍHO TELEFONU“, „DOMÁCÍ ČÍSLO“, „ČÍSLO DO ZAMĚSTNÁNÍ“, „FAXOVÉ ČÍSLO“, „Adresa“, „ZVONĚNÍ“, „SKUPINA“, „Režim UZAMČENÍ“ a „E-mail“. Chcete-li vložit každou z těchto položek, vstupte tlačítkem pro pohyb nahoru/dolů do režimu úprav a pozměňte informace. Chcete-li změnit vstupní režim, stisknutím tlačítka [#] se vám nabídne možnosti psaní velkých a malých písmen. Podržením pak režim „Čeština“, „Angličtina“ a psaní čísel. Dlouhé stisknutí tlačítka [0] nastavuje režim symbolů. Po dokončení vstupu stisknutím „OK“ uložte změny a ukončete úpravy.

**Pokud zvolíte možnost „SIM“**, telefonní čísla budou ukládána na SIM kartu. Můžete uložit jen „JMÉNO“ a „Č. MOBILNÍHO TELEFONU“.

### **SKUPINA**

Umožňuje prohlížení kontaktů po skupinách

### **ZRYCHLENÁ VOLBA**

V klidovém režimu lze volat čísla uložená pro rychlou volbu stisknutím a podržením tlačítka na klávesnici.

- Chcete-li přiřadit telefonní číslo k rychlé volbě, zvolte umístění a stiskněte tlačítko [Zvolit].

Je-li již telefonní číslo k rychlé volbě přiřazené, není možné jej znovu přidat.

- typ: Rychlou volbu složenou z více číslic (např. 98) aktivujete napsáním čísel 98 a podržením posledního čísla. V tomto případě číslo 8.

### **VÝPIS HOVORŮ**

V této části nabídky můžete přistupovat k záznamům odchozích, zmeškaných volání a všechna tato volání spravovat.

#### **- Zmeškané hovory**

Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit seznam volání. Stisknutím [OK] si též můžete podrobně zobrazit datum, čas a číslo každého volání. Stisknutí [levého ovládací tlačítka] vám nabídne možnosti „Odeslat zprávu“, „Uložit“ kontakt, „Vymazat“ hovor a „Vymazat všechny“ hovory. Seznam opustíte stisknutím tlačítka [ZPĚT].

- **Přijaté hovory**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit seznam přijatých hovorů a má stejné možnosti jako položka „Zmeškané hovory“.
- **Odchozí hovory**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit seznam odchozích hovorů a má stejné možnosti jako položka „Zmeškané hovory“.
- **Doba hovorů**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje zobrazit doby hovorů

#### **KOPÍROVÁNÍ KONTAKTŮ**

Pomocí této položky v nabídce můžete zkopírovat telefonní seznam uložený v každé z pamětí (na kartě SIM nebo v paměti telefonu).

- **Z telefonu na SIM**  
Zkopíruje záznamy z telefonního seznamu v paměti telefonu na vaši kartu SIM.  
Zkopírujte záznamy na kartu SIM a vše zkontrolujte.
- **Ze SIM do telefonu**  
Jména uložená na kartě SIM můžete zkopírovat do paměti telefonu.  
Zkopírujte záznamy do telefonu a vše zkontrolujte.

### **ODSTRANIT VŠE**

Pomocí této položky v nabídce můžete odstranit telefonní seznam z paměti telefonu nebo karty SIM.

#### **- Telefon**

Stiskněte [OK] a potvrďte/nepotvrďte odstranění tlačítkem [OK nebo Zrušit].

Odstraní záznamy telefonního seznamu z celé paměti telefonu (v případě [OK]).

#### **- SIM**

Stiskněte [OK] a potvrďte/nepotvrďte odstranění tlačítkem [OK nebo Zrušit].

Odstraní záznamy telefonního seznamu z celé karty SIM (v případě [OK]).

## ZPRÁVY

Pomocí položky v nabídce ZPRÁVY můžete odesílat zprávy, prohlížet doručené zprávy a odchozí zprávy a upravovat své nastavení pro SMS. Můžete též uložit telefonní číslo zprávy do telefonního seznamu a na zobrazenou zprávu odpovědět nebo tuto zprávu předat dál.

V případě příchozích zpráv máte možnost rozlišit mezi „nepřečtenými zprávami a zprávami celkem“.

### NOVÁ (ZPRÁVA)

Pomocí této položky v nabídce můžete psát zprávy. Položka „Nová“ vám umožňuje sestavit zprávu určenou k odeslání. Při psaní můžete použít tlačítek:

[#]: Nastavuje vstupní režim na velká písmena, malá písmena a automatický režim. Dlouhé stisknutí přepíná režim „Čeština“, „Angličtina“, „123“.

[0]: Klávesa pro vložení mezery nebo znaku „0“. Dlouhé stisknutí vám umožňuje nastavit režim vstupu symbolů.

[OK]: Stiskněte [OK] pro potvrzení nebo přechod k dalšímu kroku.



Po stisknutí tlačítka [Volby] si může uživatel vybrat z těchto možností:

Šablona zprávy: Vkládá do textové zprávy předem připravený text;

Uložit: Ukládá rozepsané SMS do konceptů.

Tel.seznam: Vloží telefonní číslo ze seznamu

Až dokončíte psaní zprávy, stiskněte [OK] pro přechod k dalšímu kroku.

Po stisknutí tlačítka [Volby] si může uživatel vybrat z těchto možností:

Najít: Umožňuje uživateli najít telefonní číslo uložené v telefonním seznamu.

Pro odeslání zprávy stiskněte [OK].

### **DORUČENÉ**

Tato položka v nabídce vám umožňuje číst přijaté textové zprávy. Stisknutí [levého ovládací tlačítka] vám nabídne níže uvedené možnosti.

- **Smazat**

Tato položka v nabídce vám umožňuje smazat vybranou zprávu.

- **Smazat vše**

Tato položka v nabídce vám umožňuje smazat všechny doručené zprávy.

- **Detail**  
Tato položka v nabídce vám otevře zprávu.
- **Zkopírovat na SIM/do telefonu**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje uložit vybranou zprávu do paměti (na kartu SIM nebo do telefonu).

Pozn.: Tyto funkce levého ovládacího tlačítka nejsou dostupné pro zprávy o doručení(Doručenky)

### **ODESLANÉ**

Tato položka v nabídce vám umožňuje číst odeslané textové zprávy. Stisknutí [levého ovládací tlačítka] vám nabídne tyto možnosti:

- **Smazat**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje smazat vybranou zprávu.
- **Odeslat znovu**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje zprávu znovu odeslat na číslo, na které již byla odeslána.
- **Přeposlat**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje předat zprávu dál.

Pozn: Akce s odchozími zprávami jsou stejné jako výše popsané akce s příchozími zprávami.

**KONCEPTY**

V této složce jsou uloženy vaše koncepty. Lze je libovolně upravit a poté odeslat.

**ŠABLONY**

V této složce jsou uloženy vaše šablony, které může kdykoliv vložit do textu právě psané zprávy.

**KOPÍROVÁNÍ**

Tato položka v nabídce vám umožňuje kopírovat zprávy mezi kartou SIM a telefonem.

**SMAZAT VŠE**

Tato položka v nabídce vám umožňuje vymazat všechny zprávy uložené v paměti.

## NASTAVENÍ

Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit způsob upozornění na příchozí zprávy.

### - **Zvuk**

Tato položka v nabídce rozhoduje o zvukovém upozornění na příchozí zprávy. Můžete volit z možností „Zvonění“, „Zvonění + Vibrace“, „Vibrace“, pouze podsvícení.

### - **Opakované upozornění**

Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit připomenutí příchozích zpráv. Pozn: toto upozornění probíhá pokud existují nepřčtené zprávy na SIM kartě nebo v telefonu. Na tuto funkci nemá vliv položka „Ukládání doručených“.

### - **Přímé zobrazení**

Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit přímé zobrazení příchozích zpráv.

### - **Ukládání odeslaných**

Tato položka v nabídce aktivuje zda ukládat odeslané zprávy do paměti.

### - **Doručenky**

Tato položka v nabídce vám umožňuje přijímat potvrzení o doručení SMS. Existují možnosti „Zapnout“ a „Vypnout“. Tímto nastavením se řídí potvrzení o doručení všech odeslaných zpráv.

- **Ukládání doručených**

Tato položka v nabídce volí ukládání doručených zpráv do paměti telefonu nebo na SIM kartu.

**Typ:** Při zvolení přímého zobrazování zpráv se zprávy zobrazují přímo na displeji a je možné s nimi provádět operace jako v adresáři „Doručené“. V tomto režimu zobrazení Vám zpráva zůstane označena jako nepřečtená, pokud neukončíte její prohlížení tlačítkem [KONEC VOLÁNÍ] nebo ji nesmažete.

## NÁSTROJE

### KALKULAČKA

Váš přístroj má též funkci kalkulačky. Kalkulačce můžete použít funkce „+“, „=“, „-“, „+“, „-“, „X“, „/“, „AC (inicializace)“, „Smazat“ a „Zpět“. Pro použití aktivaci stiskněte odpovídající tlačítko. Desetinná čárka se vkládá tlačítkem [VOLÁNÍ].

### STOPKY

Váš přístroj má též funkci stopek. Stopky můžete spustit a zastavit stisknutím tlačítka [OK]. Stisknutím tlačítka [RESET] stopky vynulujete. Tlačítkem [Zobrazit] si můžete zobrazit kompletní časy.

### SVĚTOVÝ ČAS

Váš přístroj má též funkci světového času. Můžete si zobrazit čas a datum v předem naprogramovaných městech. Zvolte město pomocí pravé/levé části navigačního tlačítka a zobrazte čas a datum tohoto města.

## NASTAVENÍ

### ZVUKY

- **Vyzvánění**

V této části nabídky můžete nastavit typ zvonění přístroje. Můžete zde volit z možností zvonění, zesilující zvonění, vibrace, pouze podsvícení, zvonění po vibracích, zvonění + vibrace.

- **Zvuky**

V této části nabídky můžete nastavit typ melodie pro přístroj.

- **SMS tóny**

V této části nabídky můžete nastavit typ melodie pro příchozí SMS.

- **Hlasitost**

V této části nabídky můžete nastavit úroveň hlasitosti přístroje. Můžete zde nastavit hlasitost zvonění, tónu tlačítek a hlasového volání.

- \* Zvonění

Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit hlasitost vyzváněcího tónu.



\* Hlasitost kláves

Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit hlasitost tónu tlačítek.

\* Hlasitost reproduktoru

Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit hlasitost sluchátka.

- **Tóny telefonu**

Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit zvukový efekt.

- **Skupinové zvonění**

Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit skupinový vyzváněcí tón.

**DISPLEJ**

- **Pozadí**

Nastavení tapety displeje.

- **Hodiny**

Existují tyto čtyři možnosti: „Malé hodiny“, „Velké hodiny“, „Díář s malými hodinami“ a „Bez hodin“.

- **Pozdrav**

Tato položka v nabídce vám umožňuje napsat zprávu a nastavit barvu pro

zobrazení v klidovém režimu. Napište zprávu nebo si vyberte barvu textu a stiskněte [OK] pro potvrzení.

- **Jas**

V této části nabídky můžete zvolit úroveň jasu displeje přístroje. Máte na výběr z pěti úrovní.

- **Podsvícení**

V této části nabídky můžete zvolit délku podsvícení přístroje od posledního stisknutí tlačítka. Můžete volit z těchto pěti možností: „5 SEKUND“, „15 SEKUND“, „30 SEKUND“, „60 SEKUND“ a „VŽDY ZAPNUTO“.

**POZNÁMKA:** Nastavení možnosti „STÁLE ZAPNUTO“ významně zkrátí dobu pohotovostního režimu a dobu hovoru přístroje SLIM HK-668B.

#### **HOVORY NASTAVENÍ**

- **Automatické zvednutí hovoru**

Automaticky přijme volání po přednastaveném počtu zvonění.  
Ideální nastavení pro soupravu hands free do vozidla.

- **Zmeškané hovory**

Se službou Oznámení zmeškaného hovoru budete mít stále přehled o tom, kdo se Vám pokoušel dovolat, když jste měli vypnutý telefon nebo byli mimo signál. U:fon zaznamená čísla volajících a doručí Vám je formou SMS zprávy na Váš telefon. Aktivace probíhá uskutečněním volání na určené číslo.

- **Hovor na lince**

Tato služba informuje účastníka o novém příchozím volání v případě, kdy účastník právě hovoří s jiným účastníkem. Účastník může toto nové volání přijmout nebo odmítnout. Aktivace probíhá uskutečněním volání na určené číslo.

- **Přesměrování volání**

Předává volání přijímaná vaším telefonem na jiné specifikované telefonní číslo. Aktivace probíhá uskutečněním volání na určené číslo.

Více informací o doplňkových službách na <http://www.ufon.cz/podpora> v sekci F.A.Q – nejčastěji kladené otázky.

## TELEFON NASTAVENÍ

### - **Změnit kód/PIN**

Mění vaše čtyřciferné heslo pro zabezpečení telefonu nebo pro zabezpečení SIM. Od výrobce je nastavena základní hodnota zabezpečení telefonu „0000“. Zabezpečení karty SIM (číslo PIN) jste obdrželi při koupi Vaší karty.

### - **Jazyk**

Volí jazyk textů zobrazovaných na displeji.

### - **Zámek kláves**

Pomocí navigačního tlačítka zvolte možnost „Vypnuto“ nebo „Automaticky“ a stiskněte [OK].

Chcete-li klávesnici uzamknout, dlouze stiskněte tlačítko [#].

Při zvolení možnosti „Automaticky“ se klávesnice zamkne automaticky po 15ti sekundách.

Klávesnici odemkněte zadáním kombinace 1, 2, 3.

### - **Formát času**

Pomocí navigačního tlačítka zvolte možnost „12“ nebo „24“ a stiskněte [OK].

### **ZABEZPEČENÍ**

Zabraňuje jiným používat váš telefon bez dovolení. Je-li uzamčený, nelze volat a otevírat nabídky bez hesla. Od výrobce je nastavena základní hodnota „0000“.

- **Zámek telefonu**  
Umožňuje zablokovat telefon proti nechtěným uživatelům.
- **Zámek SIM**  
- Aktivuje zadávání PIN kódu při spuštění telefonu.

### **RESET**

Obnovuje výchozí nastavení telefonu.

### **INFORMACE SW**

Zobrazuje informace o vašem telefonu včetně verze softwaru a názvu modelu.

### INTERNET

Internetový wapový prohlížeč NETFRONT

Mobilní telefon SLIM HK-668B obsahuje internetový wapový prohlížeč NETFRONT 2.0. Tento prohlížeč je optimalizovaný pro wapové rozhraní (stránky přímo určené pro wap rozhraní). NETFRONT 2.0 umožňuje i omezené prohlížení klasických internetových stránek, jejich obsah však nemusí být zobrazen korektně.

Pro navigaci webové stránky stiskněte klávesu nahoru nebo dolů. Obsah stránky bude rolovat a přístupné odkazy budou zviditelněny. Zviditelněné odkazy zvolíte stisknutím tlačítka „OK“. Pro použití panelu nástrojů stiskněte klávesu doleva nebo doprava. Přístupné ikony budou zviditelněny. Každá ikona panelu nástrojů má informační okno, které popisuje funkci.

Hlavní menu umožňuje přístup ke všem položkám seznamu, historie, info o stránce a nastavení. Pro rychlejší posouvání textu může použít postranní klávesy hlasitosti.

Pokud je obsah stránky příliš velký a prohlížeč není schopen nahrát celý obsah, může zamezit nahrávání obrázků zvolením „Vypnout obrázky“ a tím snížit objem dat, který má být nahrán. Při zadávání adresy můžete zadat „Vložte text“, kde jsou nastaveny předvolby zkratk (.cz, www., http://, .com). Seznam těchto předvoleb si můžete rozšířit.

Poznámka:

Přístup k internetu můžete používat pouze pokud máte aktivované datové služby.

**HRA**

Váš přístroj obsahuje hru IKARUS.

Více informací naleznete v nápovědě ke hře.

### **KALENDÁŘ**

#### **- Přidat nový**

NASTAVENÍ UDÁLOSTI: Pomocí klávesnice vložte událost a stiskněte [OK].

NASTAVENÍ DATA: Pomocí klávesnice změňte nebo vložte datum a stiskněte [OK].

NASTAVENÍ ČASU: Pomocí klávesnice nastavte čas, stiskněte [OK].

NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ: Zvolte časový interval upozornění (Na čas, 10 minut předem, 30 minut předem atd.)

NASTAVENÍ ZVONĚNÍ: Chcete-li nastavit zvonění, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo a vyberte si zvonění.

#### **- Ukázat vše**

Chcete-li zobrazit všechny záznamy, stiskněte tlačítko [Volby] a pomocí navigačního tlačítka zvolte možnost „Ukázat vše“.

Chcete nějaký plán vymazat, zvolte daný záznam, stiskněte tlačítko [Volby] a zvolte Smazat.



## **BUDÍK**

Na svém přístroji můžete nastavit budík.

- **NASTAVENÍ**  
Navigačním tlačítkem nastavte možnost (denně/týden/měsíčně/vypnuto).
- **NASTAVENÍ ČASU**  
Zde můžete nastavit čas a denní dobu.
- **NASTAVENÍ OPAKOVANÉHO BUZENÍ**  
Navigačním tlačítkem nastavte opakované buzení (1/2/3/4krát po 5 minutách).
- **NASTAVENÍ ZVONĚNÍ**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit vyzváněcí tón budíku.
- **NASTAVENÍ TEXTU**  
Tato položka v nabídce vám umožňuje nastavit zprávu pro buzení.

## **POZNÁMKY**

Váš přístroj umožňuje zaznamenávat do paměti textové a hlasové poznámky.

- **TEXTOVÁ POZNÁMKA**  
Napište textovou poznámku a stisknutím [OK] ji uložte.

- **HLASOVÁ POZNÁMKA**

Můžete si zaznamenat jakékoli zprávy, které pak bude možné přehrávat jako hlasové poznámky.

Stiskněte tlačítko [Volby] a zvolte možnost „Přidat novou“. Až budete chtít záznam ukončit, stiskněte [OK].

Maximální délka záznamu je 10 minut.

**BIORYTMUS**

Váš přístroj má též funkci biorytmu. Identifikuje dnešní biorytmus nebo a biorytmus určitého dne s použitím slunečního kalendáře. Zvolte své datum narození stisknutím [OK] a navigačního tlačítka nebo datum narození zadejte. Pak zadejte den, pro který chcete znát biorytmus.

## PSANÍ TEXTU

Budete-li ukládat jméno do telefonního seznamu, psát zprávu, vytvářet osobní uvítání nebo plánovat události ve svém kalendáři, budete potřebovat zadat text. Máte k dispozici níže uvedené vstupní textové režimy.

### ZMĚNA VSTUPNÍHO TEXTOVÉHO REŽIMU

Pokud se nacházíte v psaní textu vyžadujícím vstup znaků, všimněte si indikátoru vstupního textového režimu v dolní části displeje.

Tlačítko [#] můžete použít podržením k volbě tří vstupních režimů.

Čeština  
Angličtina  
123

Dlouhým stisknutím nuly [0] můžete nastavit režim vstupu symbolů.

### REŽIM ČEŠTINY

- ✓ Budete-li psát v režimu češtiny, musíte stisknout tlačítko označené příslušným písmenem. Jednou pro první písmeno, dvakrát pro druhé atd.

| Tlačítko | Znaky             |
|----------|-------------------|
| 1        | . , - ? ! ' @ : 1 |
| 2        | a b c 2 á ě       |
| 3        | d e f 3 d' é ě    |
| 4        | g h i 4 í         |
| 5        | j k l 5           |
| 6        | m n o 6 ň ó       |
| 7        | p q r s 7 ř š     |
| 8        | t u v 8 t' ú ů    |
| 9        | w x y z 9 w x ý ž |
| 0        | mezera, 0         |

### REŽIM 123

- ✓ Tento režim vám umožňuje vkládat do textové zprávy čísla. Tiskněte tlačítka s požadovanými číslicemi a pak se ručně přepněte do požadovaného režimu textového vstupu.

Pomocí tlačítek [1] ~ [0] napíšete číslo.

#### REŽIM SYMBOLŮ

- ✓ Po zadání symbolu se automaticky obnoví předchozí vstupní režim.  
Po dlouhém stisknutí tlačítka [0] můžete napsat jeden ze symbolů . ? ! ; :  
" \_ + - < = > % ~ @ & Ó # \* / | \ [ ] ( ) { } < > \$ ^  
(kde „ “ značí mezeru)

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním zákaznické linky proveďte níže uvedené jednoduché kontroly. Může vám to ušetřit čas a výdaje za zbytečné volání servisu.

### **Zobrazuje se hlášení „Telefon uzamčený“.**

- Byla aktivována funkce automatického uzamčení. Dříve, než budete moci telefon použít, musíte zadat heslo telefonu.

### **Zobrazuje se hlášení „Služba nedostupná“.**

- Došlo ke ztrátě spojení se sítí. Můžete být v oblasti se slabým příjmem (v tunelu nebo obklopení budovami). Změňte místo a opakujte pokus.  
- Pokoušíte se získat přístup k možnosti, kterou nemáte u svého poskytovatele služeb předplacenou. Vyžádejte si u poskytovatele služeb další podrobnosti.

### **Váš protějšek neslyší, co říkáte.**

- Nevypnuli jste mikrofon?  
- Držíte telefon dostatečně blízko u úst? Mikrofon je umístěn v dolní části telefonu.  
- Nezakrýváte rukou horní část telefonu, kde je umístěna interní anténa? Tímto způsobem dochází ke snížení příjmu signálu.

**Telefon začíná pípat a na displeji bliká hlášení „Baterie je vybita!“.**

- Baterie je nedostatečně nabitá. Nabijte ji nebo připojte baterii k nabíječce.

**Kvalita zvuku při volání je špatná.**

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji. Počet sloupečků za ním indikuje sílu signálu od silného ke slabému.
- Zkuste přiblížit telefon k oknu, jste-li v budově.

**Když vyvoláte záznam z telefonního seznamu, žádné číslo se nevytočí.**

- Zkontrolujte, zda jsou čísla správně uložena, pomocí funkce „Telefonní seznam“ „Hledání“.
- V případě potřeby čísla znovu uložte.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozsah kmitočtů:

TX : 410.000–414.475MHz

RX : 420.000–424.475MHz

Hmotnost: 72g

Rozměry: 107,5 x 45 x 11,2 mm

Baterie: Li- Ion dobíjecí baterie

Doba pohotovostního režimu: až 200 hodin

Doba hovoru: až 150 min (10dBm TX power / RC3 )

Úroveň maximálního vyzařování - SAR max: 0,747 W/kg