



Nastavení připojení k internetu prostřednictvím terminálu Axesstel PX310L.


1. Je nutné mít aktivní službu podporující připojení k internetu
Pomůžeme Vám na telefonu 212 23 23 23
2. Vložte CD dodané s přístrojem Axesstel PX310L. Můžete si stáhnout ovladače z našeho webu www.airtelecom.cz.
Ovladače jsou určeny pro operační systém Microsoft Windows Vista, XP, 2000, Milenium a 98 Second Edition.
3. Propojte přístroj a PC prostřednictvím datového kabelu.
4. Operační systém PC rozpozná nově vložené zařízení. Postupujte podle níže uvedených pokynů.
 - 4.1. Zvolte „Ne, nyní ne“ a potvrďte „Další“.




- 4.2. Zvolte „Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a potvrďte „Další“.



- 4.3. Vyberte CDROM nebo zadejte umístění ovladačů přístroje Axesstel PX310L a potvrďte “Další”.




- 4.4. Potvrďte “Dokončit”




Instalace ovladačů dále pokračuje...


4.5. Zvolte „Ne, nyní ne“ a potvrďte „Další“.




- 4.6. Zvolte „Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a potvrďte „Další“.




- 4.7. Vyberte CDROM nebo zadejte umístění ovladačů přístroje Axesstel Px310L a potvrďte “Další”.




- 4.8. Potvrďte “Dokončit”.




5. Dokončili jste úspěšně nastavení ovladačů přístroje. Nyní vytvořte nové připojení k internetu. Zvolte v nabídce Start - Připojit – Zobrazit všechna připojení – „Vytvořit nové připojení“.



5.1. Potvrďte volbu „Další“.



5.2. Zvolte „Připojit k Internetu“ a potvrďte „Další“.



5.3. Zvolte „Nastavit připojení ručně“ a potvrďte „Další“.

Průvodce novým připojením

Příprava
Průvodce připravuje nastavení připojení k Internetu.

Jak se chcete připojit k Internetu?

- Vybrat ze seznamu poskytovatelů služeb Internetu
- Nastavit připojení ručně**
Pro telefonické připojení budete potřebovat název účtu, heslo a telefonní číslo na poskytovatele služeb Internetu. Pro širokopásmové připojení nebudete potřebovat telefonní číslo.
- Použít disk CD-ROM od poskytovatele služeb Internetu

< Zpět Další > Storno

5.4. Zvolte „Připojit použitím modemu“ a potvrďte „Další“.


Průvodce novým připojením

Připojení k Internetu
Jak se chcete připojit k Internetu?


- Připojit použitím modemu**
Tento typ připojení používá modem a běžnou telefonní linku nebo linku ISDN.
- Připojit pomocí širokopásmového připojení, které vyžaduje uživatelské jméno a heslo
Toto je vysokorychlostní připojení používající pevnou linku (DSL) nebo kabelový modem. Poskytovatel služeb Internetu může tento typ připojení označovat jako připojení PPPoE.
- Připojit pomocí širokopásmového připojení, které je vždy zapnuto
Toto je vysokorychlostní připojení používající kabelový modem, připojení DSL nebo připojení LAN. Připojení je vždy aktivní a nevyžaduje přihlášení.

< Zpět Další > Storno

5.5. Vyberte modem Axesstel USB Modem (COM...) dle Vašeho PC a potvrďte „Další“.




5.6. Zvolte název připojení k internetu, např. Ufonuv internet.



5.7. Zadejte telefonní číslo „#777“ a potvrďte „Další“.

Průvodce novým připojením

Vytáčené telefonní číslo
Zadejte telefonní číslo poskytovatele služeb Internetu.



Zadejte telefonní číslo.

Telefonní číslo:

Možná bude nutné zahrnout číslici 1 nebo směrové číslo oblasti, případně obojí. Pokud si nejste dodatečnými číslicemi jisti, vytočte dané telefonní číslo na telefonu. Pokud uslyšíte zvuk modemu, vytočené číslo je správné.

< Zpět Další > Storno

- 5.8. Zadejte uživatelské jméno „ufon“ a heslo „ufon“. Stejné heslo i pro potvrzení hesla a potvrďte „Další“.

Průvodce novým připojením

Informace o účtu pro síť Internet
Pro zápis k používání účtu sítě Internet potřebujete název účtu a heslo.

Zadejte název a heslo účtu poskytovatele služeb Internetu. Tyto informace si poznamenejte a uschovejte na bezpečném místě. (Pokud jste zapomněli název a heslo existujícího účtu, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.)

Uživatelské jméno:

Heslo:

Potvrzení hesla:

Použít tento název a heslo účtu k jakémukoli připojení k síti Internet z tohoto počítače

Nastavit jako výchozí připojení k Internetu

< Zpět **Další >** Storno

- 5.9. Potvrďte „Dokončit“.

Průvodce novým připojením

Dokončení Průvodce novým připojením

Úspěšně jste dokončili postup potřebný k vytvoření následujícího připojení:

Ufonuv internet

- Nastavit toto připojení jako výchozí
- Sdílet se všemi uživateli tohoto počítače
- Používat stejné uživatelské jméno a heslo pro

Připojení bude uloženo do složky Síťová připojení.

Přidat zástupce tohoto připojení na plochu

Klepnutím na tlačítko Dokončit vytvoříte připojení a ukončíte průvodce.

< Zpět **Dokončit** Storno

6. Úspěšně jste dokončili nastavení připojení U:fonův internet. Nyní se připojíte kliknutím na ikonu Ufonuv internet na ploše nebo v nabídce Start – Připojit – Ufonuv internet.
-

Otázky a odpovědi:

1. Modem není rozpoznán v OS?
Zkontrolujte nastavení přístroje Axesstel PX310.
Stiskněte menu - volba 9 – 1: Typ připojení. Pro propojení prostřednictvím dodávaného kabelu je správná volba "USB". Pokud tomu tak u Vašeho telefonu není, změňte nastavení.
2. Pro jaké operační systémy jsou ovladače určeny?
Výrobce přístroje Axesstel PX310L podporuje operační systém Microsoft Windows Vista, XP, 2000, Milenium, 98 Second Edition.
Pokud Vaše PC podporuje zařízení připojené přes USB, je pravděpodobné, že Vám bude fungovat i terminál Axesstel PX310L / AnyDATA ADU510L. Nemůžeme však garantovat tuto funkčnost.